

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UNIMILL

Установка программного обеспечения

Настоящее программное обеспечение (далее – ПО) предназначено для управления установками фрезерной обработки производства компании ООО «НПК МСА».

ПО поставляется в комплекте с приобретаемой установкой фрезерной обработки либо по запросу через службу поддержки у предприятия-изготовителя.

Классификатор программы 08.06 – Средства управления оборудованием с числовым программным управлением (САМ) [Программное обеспечение (модули), которое должно быть предназначено для подготовки управляющих программ для станков с числовым программным управлением].

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ОС – операционная система

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Фрезерная обработка – технологический процесс механической обработки материалов (металла, дерева, пластика, камня) резанием.

Требования к обеспечению

Для корректной работы ПО UNIMILL на ПК должны выполняться следующие условия:

а) ПК с ОС Astra Linux не ниже **1.8.4**

Установка, удаление и обновление ПО

Установка ПО UNIMILL производится через распаковывание архива «UNIMILL – Production Release XXX», где XXX – дата выхода релиза. Для корректной работы ПО должно быть установлено на локальный диск компьютера, с которого она будет запускаться.

Установка, наладка и первоначальная настройка ПО осуществляется на этапе производства установки фрезерной обработки. Самостоятельная установка ПО пользователем не предусмотрена.

Удаление ПО происходит через удаление папки, содержащей файлы с ПО UNIMILL.

Обновление происходит путём замены файлов в папке, содержащей ПО UNIMILL, на файлы из архива «UNIMILL Update XXX», где XXX – дата и версия обновления.

Эксплуатация ПО в составе установки фрезерной обработки осуществляется в соответствии с Инструкцией по эксплуатации.